

Especificaciones Eléctricas

	<i>Voltaje</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Corriente</i>
<i>Input</i>	100 - 120 V~	60 Hz	9.1 A
<i>Output</i>	100 - 120 V~	60 Hz	9.1 A

Precaución

- Verifica que el voltaje de entrada sea compatible con el regulador.
- No conectes el regulador a extensiones múltiples o sobrecargadas
- Usa enchufes con conexión a tierra para mayor seguridad
- No excedas la capacidad nominal del regulador
- Conectar equipos de alto consumo puede dañarlo.
- No lo abras ni intentes repararlo si no eres técnico autorizado.
- No lo manipules con las manos mojadas.
- Desconéctalo antes de hacer limpieza o mantenimiento.
- Verifica que el fusible esté en buen estado.
- Si el regulador se apaga o emite zumbidos, desconecta algunos equipos.
- No cubras las rejillas de ventilación.
- Si el regulador tiene indicadores LED, revísalos periódicamente.
- Ante cualquier comportamiento inusual (ruido, olor, apagones), apágalo y consulta soporte técnico.
- Coloca el regulador en una superficie plana, seca y bien ventilada
- Evita lugares húmedos, polvorientos o con exposición directa al sol
- Fuera del alcance de los niños

MANUAL DE USUARIO

REGULADOR DE VOLTAJE



Modelo: DVR-2000VA

Marca: BABANI

- Cuando el led indicador de funcionamiento se active, el regulador está funcionando.
- Cuando el led indicador inusual este encendido, el voltaje de salida sea superior de 120 V, el circuito de protección se activará y no presentara salida de voltaje. Cuando el voltaje sea inferior el regulador reanudara automáticamente la salida.
- Cuando el indicador de retardo parpadea, el circuito esta funcionando y el regulador no presenta salida. Cuando el indicador de retardo ha dejado de parpadear, el circuito esta apagado y el regulador ha reanudado la salida

